





戴世智能微信公众号

- 总部地址:上海市嘉定区听雪园路77弄 官方网站:www.daisch.com 服务电话:4009986829
- 电子邮箱: sales@daisch.com



## 查看数据,使用UART1数据线束连接到PC,在 PC端打开"DS\_RVision"上位机软件。 PC UART1\_数据线束 UART2\_调试线束 CI UART1 查看数据

IM1R

选择UART1串口和921600(出厂默认)波特率,点 击连接,即可查看IM1R数据。



扫描右侧二维码进入戴世官网, 下载IM1R产品资料,串口驱动 以及DS\_Rvision上位机软件。



UART2\_配置参数

3 若需配置参数,使用UART2调试线束连接到PC。
点击"DS\_RVision"上位机软件 臺 配置按钮
选择UART2串口,和115200波特率,点击连接。





选定参数后,点击"写入"可进行配置,点击 "重置",可恢复IM1R至出厂默认配置。

设备输出 波特率 115200 > 『	写入	频率 100 Hz 💙 🍠 写入
陀螺仪 量程 1000 / 『	写入	滤波器 50 Hz 💙 🍠 写入
	写入	滤波器 16.7 Hz 🗡 🍠 写入



02



07 附录: IM1R模组引脚定义说明。



06 串口波特率及输出频率匹配表。

波特率	最大输出频率
115200	100Hz
230400	250Hz
460800	500Hz
921600	1000Hz

引脚编号	引脚名称	类型	说明
PIN_1	INT	O <sup>3</sup>	中断
PIN_2	RST	<sup>3</sup>	复位
PIN_3	SYNC_OUT	O <sup>3</sup>	内部触发
PIN_4	SYNC_IN	l <sup>3</sup>	外部触发
PIN_5	CAN_RX	1	CAN 控制器接收
PIN_6	CAN_TX	0	CAN 控制器发送
PIN_7	UART1_RX <sup>2</sup>	l <sup>3</sup>	UART_1 接收
PIN_8	UART1_TX <sup>2</sup>	O <sup>3</sup>	UART_1 发送
PIN_9	UART2_RX <sup>2</sup>	<sup>3</sup>	UART_2 接收
PIN_10	UART2_TX <sup>2</sup>	O <sup>3</sup>	UART_2 发送
PIN_11	GND	S	电源负极
PIN_12	GND	S	电源负极
PIN_13	VCCIO	S	I/O 口电源
PIN_14	VCC	S	电源正极